

# NÁVOD K POUŽITÍ



Před prvním použitím WALKODILE® si prosím přečtěte pečlivě tento návod k použití. S těmito instrukcemi k použití musí být seznámeny všechny osoby, které budou WALKODILE® používat.

Správným užíváním WALKODILE® zajistíte dětem, pohybujícím se v silničním provozu, větší bezpečnost. WALKODILE® umožňuje, aby děti šly spořádaně ve skupinkách, což usnadňuje učitelům/rodičům koordinaci celé skupiny. Neznamená to však, že na děti tak může dohlížet méně učitelů, vychovatelů, nebo jiných zodpovědných osob.

Jakmile jsou děti připnuty k WALKODILE® nesmí být ponechány bez dozoru. Při chůzi s WALKODILE® je nutno vždy vzít v úvahu eventuální hrozící nebezpečí a zajistit, aby výlet probíhal v souladu s všeobecnými bezpečnostními pravidly.

WALKODILE® je vhodný pouze pro děti ve věku 3 - 7 let. K WALKODILE® je možno připojit maximálně 6 dětí. Tuto pomůcku lze upravit také tak, aby ji mohly využívat jen 4 děti. (viz. Návod k sestavení). V obou případech se pokuste zajistit, aby byly obsazeny všechny 4 resp. všech 6 míst.

Je nutno mít na paměti, že i přesto, že děti jsou připnuty k WALKODILE® bezpečnostní sponou, tak jsou schopny se časem techniku odepínání naučit.

Bezpečnostní chodítko WALKODILE® je velmi pružné a flexibilní a může být použito při chůzi po schodech, do zatáčky nebo kolem rohů budov. Vždy je však potřeba, při zdolávání takovýchto a podobných překážek, věnovat chůzi zvýšenou pozornost.

Nepoužívejte WALKODILE®:

- uvnitř budov
- ve výtahu
- na eskalátorech
- v dopravních prostředcích

Pokud je však použito v takovýchto zařízeních nezbytné, vždy děti odpojte z WALKODILE®

Zvláštní pozornost je nutno věnovat použití WALKODILE® na dětském hřišti.

Na hřišti můžete děti odepnout od WALKODILE® a nechat jim na sobě reflexní postroje, protože děti tak budou lépe vidět a snáze je pak ve skupině dětí rozeznáte. Pokud by však děti měly na programu aktivity typu houpání se na houpačce, lezení po prolezačkách nebo používaly jiné zařízení dětského hřiště, kde by jim hrozilo, že by se mohly udusit nebo uškrtit, je nutno jim před takovouto činností reflexní popruhy bezpodmínečně sundat.

## Obsah balení WALKODILE®

Čtyřdílná flexibilní páteř  
Tři páry ramen s držátky pro děti (detail viz. Obsah balení)  
Šest nastavitelných reflexních postrojů pro děti  
Dvě reflexní vesty pro dospělé  
Batožina  
Návod k sestavení

WALKODILE® je z výroby dodáván již částečně sestaven.



## Uchovávání WALKODILE® v batohu

WALKODILE® je třeba před tím, než bude uložen do batohu, rozdělit na 4 části –přední rukojeť, přední a zadní páteř, ocas. Díly od sebe oddělíte tak, že na jedné straně každého kloubu stisknete směrem ven, obě žlutá tlačítka. Ramena ponechejte spojena s druhou částí páteře. Nakonec vložte všechny 4 díly do batohu spolu s reflexními postroji a těmito Instrukcemi.

Pokud není WALKODILE® používán a není umístěn v batohu rozdělte jej uprostřed na dvě poloviny tak, aby se zabránilo jeho složení a případnému uskrtnutí prstů a uložte na bezpečné místo.

## Čištění a péče o WALKODILE®

Zabraňte tomu, aby klouby a přezky byly znečištěny nečistotami jako je písek, štěrky, prach a bláto. Pokud se tak nějakým nedopatřením stane, vše vysajte nebo opláchněte pod studenou tekoucí vodou a nechteje uschnout.

V případě potřeby lze plastové povrchy a postroje umýt teplou vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí a měkkým kartáčkem. Vždy nechteje vše řádně uschnout.

**Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla!**

**V případě uvolnění šroubků na páteři je šetrně dotáhněte šroubovákem odpovídající velikosti.**

# INSTRUKCE



## Příprava popruhu

- a) Rozepněte černé spony a prodlužte délku popruhu na maximum




- b) Seřadte si děti s přibližně stejnou výškou do dvojic. Jednomu dítěti ve dvojici dejte postroj se žlutou sponou, druhému se zelenou. Držte postroj za horní ramenní popruh a sponu. Černý cvok na pásu by měl směřovat dopředu před dítě. Požádejte dítě, aby zvedlo tu ruku, která je na stejné straně jako barevná spona.



Nasuňte mu ramenní popruh přes zdviženou ruku a hlavu. Ramenní popruh leží nyní úhlopříčně přes hrudník dítěte. Upevněte popruh kolem pasu černou přezkou. Nastavte délky ramenního popruhu a popruhu v pase tak, aby těsně přiléhaly – tedy tak, že můžete vsunout prst mezi postroj a dítě. Upravte polohu barevné spony na opasku tak, aby spona ležela na boku dítěte.



- c) Kontrola barevnosti spon  
Ujistěte se, že žluté spony jsou na pravém boku dítěte a zelené spony na levém boku dítěte.



## Jak děti připnout k WALKODILE®

- Položte WALKODILE® na zem.  
Seřadte děti vedle WALKODILE®:  
- nejmenší dvojice vpředu  
- nejvyšší dvojice vzadu  
- ty se zelenou sponou napravo  
- ty se žlutou sponou nalevo

Připojte vždy vybranou dvojici dětí najednou!  
Začněte u přední části WALKODILE® s nejnižší dvojicí dětí. Připněte zelené a žluté spony k rameni stejné barvy na každé straně. Poté přicvakněte dvojici dětí střední velikosti doprostřed a nakonec nejvyšší dvojici dětí v zadní části WALKODILE®.



## Odepínání dětí

Děti mohou od WALKODILE® odepnout **POUZE DOSPĚLÍ**.



Než začnete dětem sundávat reflexní postroje odepněte nejprve zelené a žluté přezky z ramen WALKODILE

Bezpečnostní přezky fungují následovně:

- Nejprve stiskněte a podržte dvě malá tlačítka na horní a dolní části přezky.
- pak stiskněte obě západky po stranách, aby se přezka uvolnila.

## Chůze s jedním dospělým


Dospělá osoba musí mít oblečenu reflexní vestu!  
Dospělý drží první dítě za ruku a jde na té straně, která je blíže k vozovce. Ujistěte se, že každé dítě se drží rukojeti, tou rukou, kterou to má k ní nejbližší.



## Chůze se dvěma dospělými

Obě dospělé osoby musí mít na sobě reflexní vestu!  
Druhý dospělý drží za ruku poslední dítě ve skupině a jde na té straně, která je blíže k vozovce.  
Ujistěte se, že každé dítě se drží rukojeti, tou rukou, kterou to má k ní nejbližší.

# Jednotlivé části Walkodile



## Obsah balení WALKODILE

Množství	Popis
1	Přední páteř
1	Zadní páteř
3	Ramena
1	Přední držadlo
1	Ocasní část
3	Popruh zelená spona
3	Popruh žlutá spona
2	Reflexní vesta
1	Návod k použití

# Návod k sestavení




## Sestavení WALKODILE pro šest dětí


- a) Položte si díly na rovný povrch, tak jak je znázorněno na obrázku:  
Hladké (uzavřené) části rukojeti, budou směřovat nahoru.

Srovnejte si klouby následovně:



- přední kloub má 2 zelené výstupky na každé straně
- střední kloub nemá žádné zelené výstupky,
- zadní má jeden společný zelený výstupek.



- b) Sestavení pravé = zelené strany  
Zasuňte zelené konce ramen do otvorů v přední rukojeti a v páteři. Pojistka při zasunutí zaklapne a rameno je tak volně otočné.



- c) Sestavení levé = žluté strany  
Zasuňte žluté konce ramen do odpovídajících otvorů v přední rukojeti a v páteři. Pojistka při zasunutí zaklapne a rameno je tak volně otočné.



## Sestavení WALKODILE pro čtyři děti

- Najděte a dejte stranou zadní část páteře.  
(Je to část bez zeleného výstupku v přední části a s jedním zeleným výstupkem v zadní části)  
Dále je postup stejný jako u sestavy pro šest dětí.

